

# Régulateur de chauffage

Mode d'emploi EQJW 125

7001029002 R11



7001029002 R11 Sauter Components

## Table des matières

1	Rem	arqu	es générales	. 5			
	1.1 Introduction			. 5			
	1.2	1.2 Consignes de sécurité					
	1.3	1.3 Légende utilisée dans le mode d'emploi					
	1.4	·					
2	Description des éléments de commande						
	2.1	Vue	frontale de l'EQJW 125	. 6			
	2.2		nmutateur rotatif				
	2.3		ton d'entrée				
	2.4	Tou	che ESC	. 7			
	2.5		an				
3	Mise	en s	service	. 8			
			nière mise en service				
		3.1.1	Réglage de l'heure				
	3	3.1.2	Réglage de la date				
			le manuel				
	3	3.2.1	Accès au mode manuel	. 9			
			Présélection de l'état de la pompe (marche/arrêt) pour le mode manuel				
			Présélection de la position de la vanne				
			Sortie du mode manuel				
			Contrôle de valeurs de mesure en mode manuel				
			e SERVice				
			Accès au mode SERVice				
	3	3.3.2	Visualisation des paramètres SERVice	11			
			Modification des paramètres SERVice				
	3	3.3.4	Liste des paramètres SERVice	12			
	3	3.3.5	Commentaires des différents paramètres SERVice	13			
	3.4	Mod	le Communication	16			
	3	3.4.1	Accès au mode Communication	16			
	3	3.4.2	Visualisation des paramètres de communication	16			
	3	3.4.3	Modification des paramètres de communication	17			
	3	3.4.4	Liste des paramètres de communication	18			
	3	3.4.5	Commentaires des différents paramètres de communication	19			
4	Utilis	satio	n	21			
	4.1	Mod	les de fonctionnement	21			
	4	.1.1	Affichages en position mode automatique / réglage de l'heure	22			
			Affichages en position arrêt, mode réduit, mode normal				
	4.2		ée de la température de consigne en mode normal				
	4.3	Entr	ée de la température de consigne en mode réduit	24			
	4.4	Prog	gramme de commutation hebdomadaire	25			
	4	.4.1	Appeler le programme de commutation hebdomadaire	25			
	4	.4.2	Visualiser une instruction de commutation	25			
	4	.4.3	Entrer une instruction de commutation	25			
	4	.4.4	Modifier / effacer une instruction de commutation	26			
	4.5	Prog	gramme de commutation annuel	26			
	4	.5.1	Appeler le programme de commutation annuel	26			
	4	.5.2	Visualiser une instruction de commutation	27			
	4	.5.3	Entrer une instruction de commutation	27			
	4	.5.4	Modifier / effacer une instruction de commutation	27			
	4.6	Mod	lification de température limitée dans le temps	28			
5	Fond	ctions	s de communications	29			
	5.1	Bus	d'appareils	29			

	5.1.1	Affectation de l'adresse	29
	5.1.2	Centrale de commande d'ambiance	29
	5.1.3	Envoyer et recevoir les températures extérieures	29
	5.1.4	Demander et traiter le besoin en chaleur	29
	5.1.5	Synchroniser I'heure	29
	5.2 Con	nmunication Modbus	30
	5.2.1	Câblage du bus Modbus	31
	5.2.2	Points de données Modbus (Holding-Register)	31
		Points de données Modbus (Coils)	
	_	ime modem	
		Régime Modbus par modem	
		Envoi de SMS en cas de dysfonctionnement de l'installation	
	5.3.3	Affichage en régime modem	33
6	Dysfonct	ionnements	34
	6.1 Affic	chage des dysfonctionnements	34
	6.1.1	Liste des erreurs	34
	6.1.2	Etat de l'appareil	34
		ctions de reset	
		sures à prendre lorsque les valeurs de température mesurées sont erronées	
7	<b>Applicati</b>	on	34
	7.1 Sch	éma d'une installation	35
	7.2 Ren	narques générales	35
8	Conseils	d'économied'économie	36
9	Valeurs o	le résistance Sondes Ni1000	36
10	Accesso	res	37
11	Schéma	de raccordement	37
12	Croquis	d'encombrement	37
	-	stiques techniques	
		d'ensemble des caractéristiques techniques	
		d'ensemble des principales fonctions	
14		semble des paramétrages du régulateur	
•		e des paramètres SERVice	
		e des paramètres de communication	
		gramme de commutation hebdomadaire	
		gramme de commutation annuel	
15	Index		42

## 1 Remarques générales

#### 1.1 Introduction

L'equitherm EQJW 125 est un régulateur de chauffage compact en fonction de la température extérieure avec des sorties de commutation pour la régulation de la température de départ. En mode automatique, il diminue à l'aide d'instructions de commutation de l'horloge hebdomadaire (programme hebdomadaire) la température ambiante pendant la nuit (mode réduit) et durant la journée repasse à la température normale. Il convient pour tous les types de bâtiments. Un programme de base fixe (réglage d'origine) garantit une mise en service simple. Une adaptation éventuellement nécessaire de l'installation de chauffage s'effectue par les biais des paramètres de SERVice. Une commutation automatique heure d'été/hiver épargne à l'occupant de devoir corriger l'heure deux fois par an. L'equitherm EQJW 125 dispose de différentes fonctions de protection comme la fonction hors gel et la protection antiblocage de pompe. Des fonctions supplémentaires comme l'automatisme de coupure sont implémentées. Ainsi, un confort optimal est garanti pour chaque installation pour une consommation d'énergie réduite. Des télécommandes analogiques ou numériques peuvent être raccordées à l'EQJW 125. De cette manière, une commande à distance confortable du régulateur est possible à partir du local d'habitation.

L'interface de communication permet l'interconnexion de plusieurs régulateurs, la liaison à une station de gestion et la transmission d'alarme à un téléphone mobile par message SMS.

## 1.2 Consignes de sécurité



Pour éviter les blessures, les dommages du feu ou des appareils, une attention spéciale est exigée. Après installation de l'appareil par un professionnel conformément aux instructions de montage jointes à l'appareil (MV505870), lisez ce mode d'emploi pour l'utilisation de l'appareil. Respectez les prescriptions locales lors de l'installation. Le régulateur n'est pas un composant de sécurité. Les fonctions hors gel, protection antisurchauffe et limitation de la température de départ ne remplacent pas les dispositifs de sécurité correspondants.

## 1.3 Légende utilisée dans le mode d'emploi

 $\triangleleft$ 

... signifie voir le chapitre ...

Ĺ~

... signifie réglage d'origine de l'EQJW 125 (p. ex. valeurs de régulation définies par le fabricant, heures de commutation, etc.)

Le mode d'emploi explique étape par étape les différentes fonctions de l'appareil avec les symboles suivants:

... signifie affichage clignotant de "PROG" sur l'écran

... signifie affichage non clignotant de "09:00" sur l'écran

⟨ .... ⟩ ... signifie touche à presser ....

## 1.4 Abréviations

 $T_A$ = Température extérieure = Température ambiante  $T_R$ T<sub>Esmin</sub> = Limitation min. de la valeur de consigne de T<sub>E</sub>  $T_{Ri}$ = Valeur effective de la température ambiante TF = Température de départ = Limitation maximale plage de réglage T<sub>RS</sub>  $T_{Rmax}$  $T_{Fi}$ = Valeur effective de la température de départ = Limitation minimale plage de réglage T<sub>RS</sub>  $T_{Rmin}$ = Valeur de consigne de la température de départ = Valeur de consigne de la température ambiante TFS TRS

1.0


T<sub>Fsmax</sub> = Limitation max. de la valeur de consigne de T<sub>F</sub> T<sub>S/W</sub> = Limite de chauffe

Ty = Temps de marche de la vanne

X<sub>P</sub> = Bande proportionnelleX<sub>S</sub> = Valeur de consigne

## 2 Description des éléments de commande


## 2.1 Vue frontale de l'EQJW 125



L'appareil dispose d'un commutateur rotatif à 10 positions, d'un bouton d'entrée ainsi que d'une touche.

## 2.2 Commutateur rotatif

Les positions du commutateur ont les significations suivantes:



<sup>\*)</sup> Mode normal correspond au fonctionnement normal selon EN12098-1.

Régime de maintien signifie que le chauffage est coupé. La fonction hors gel est active.

### 2.3 Bouton d'entrée



Le bouton d'entrée permet de parcourir les menus, de sélectionner et de modifier des valeurs. Sauf mention contraire, les menus / valeurs peuvent être parcourus ou modifiés sous forme de structure annulaire. Il n'existe pas de "butée finale" lors du réglage des valeurs ou lors du défilement.



Le bouton d'entrée possède une fonction de touche, autrement dit il peut être pressé. Ceci sert à la sélection du paramètre affiché actuellement pour modifier ou confirmer une valeur clignotante ou pour accéder à un niveau de menu inférieur.

## 2.4 Touche ESC



La touche ESC permet d'interrompre des opérations ou de revenir d'un point de menu de niveau inférieur à celui de niveau immédiatement supérieur.

#### 2.5 Ecran

L'appareil dispose d'un écran LCD ( < 2.1 ) pouvant afficher simultanément différentes informations. La signification des symboles est la suivante:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 21222324	Horaire pour le fonctionnement normal le jour actuel
<i>0-0 0:0.0</i>	Heure, date, valeurs de consigne, valeurs réelles, etc.
<b>(</b>	Mode auto selon programme hebdomadaire et annuel; clignotant: modification de température (il)limitée
<del> </del>	Le régulateur fonctionne en mode normal
)	Le régulateur fonctionne en mode réduit
*	Le régulateur fonctionne en régime de maintien clignotant: fonction hors gel active
l <sub>i</sub>	Une erreur est apparue (sonde défectueuse)
ڼ	Pompe de fluide de chauffage en marche
<b>▲ ☆</b> ▼	Ouverture de l'organe de réglage ( $lacktriangle$ ) ou fermeture de l'organe de réglage ( $lacktriangle$ )
	Affichage de la température de consigne; clignotant: affichage de la température réelle
• → <u> </u>	Affichage de la température de départ
_ <b></b>	Affichage de la température extérieure
⊕ ⊕	Affichage de la température ambiante
±1 √~*	Le régulateur se situe en mode été
- 각	Programme annuel actif en ce moment
Error	Une erreur est apparue (voir section 6)


7001029002 R11 Sauter Components

## 3 Mise en service


## 3.1 Première mise en service

Lors de la première mise en service de l'equitherm EQJW 125, il faut régler la date et l'heure. Par principe, le régulateur est alors prêt à fonctionner. Selon l'application, il peut toutefois être nécessaire de modifier d'autres réglages.

## 3.1.1 Réglage de l'heure



# 3.1.2 Réglage de la date



7001029002 R11 Sauter Components

#### 3.2 Mode manuel

En mode manuel, l'installation peut être commandée manuellement lors de la mise en place ou en cas de dysfonctionnement. En mode manuel, aucune régulation n'a lieu. La pompe est mise en marche ou arrêtée. La vanne est ouverte et fermée conformément aux valeurs prédéfinies. Avant de pouvoir travailler en mode manuel, le mode manuel doit être libéré dans le mode SERVice (voir chapitre 3.3).

Par sélection de la position du commutateur, le mélangeur conserve d'abord la position actuelle et la pompe de circulation est mise en marche. Les états actuels des sorties du régulateur (pompe en marche, mélangeur ouvert, mélangeur fermé) sont affichés comme habituellement sur le bord inférieur de l'écran (voir chapitre 2).

#### 3.2.1 Accès au mode manuel



P05

Placer le commutateur rotatif sur le mode manuel

## 3.2.2 Présélection de l'état de la pompe (marche/arrêt) pour le mode manuel



Presser le bouton d'entrée;

autrement dit, sélectionner le sous-point de menu Ouverture de l'organe de réglage





Tourner le bouton d'entrée;

valeur en pourcentage pour l'ouverture de l'organe de réglage



P05

Presser le bouton d'entrée; confirmer la valeur

### 3.2.3 Présélection de la position de la vanne



1P

Tourner le bouton d'entrée;

sélectionner le sous-point de menu Sortie pompe fluide de chauffage





Presser le bouton d'entrée; sélectionner le sous-point de menu





Tourner le bouton d'entrée; Présélectionner la sortie de pompe (0= Pompe arrêtée, 1= Pompe en marche)






Presser le bouton d'entrée; la présélection est acceptée.

#### 3.2.4 Sortie du mode manuel

Le mode manuel est quitté dès que le commutateur rotatif est tourné sur une autre position.

#### 3.2.5 Contrôle de valeurs de mesure en mode manuel



Tourner le bouton d'entrée jusqu'à ce que le sous-point de menu "INFO" apparaisse sur l'affichage.



15:06

Presser le bouton d'entrée; sélectionner le sous-point de menu "INFO"



...

Tourner le bouton d'entrée; les différentes valeurs sont affichées. La boucle d'affichage correspond à celle pour la position de commutateur "Mode automatique"



InFo

Presser la touche "ESC"; quitter le sous-point de menu "INFO".

### 3.3 Mode SERVice

Dans le mode SERVice, un professionnel peut adapter le réglage de base de l'EQJW 125 à l'installation et satisfaire des exigences spécifiques. Tenez également compte des instructions de montage (MV 505870) jointes à l'EQJW 125.



Le mode SERVice ne doit être activé que par un professionnel. Un paramétrage incorrect (réglage) du régulateur de chauffage peut entraîner d'importants dysfonctionnements de l'installation ou des blessures à une personne ou des dommages à l'installation.

Quelques uns des paramètres ne peuvent pas être modifiés mais seulement être affichés (numéro de version, informations d'état).

### 3.3.1 Accès au mode SERVice



5*E* 

Tourner le commutateur rotatif sur la position Service.



0000

Presser le bouton d'entrée.



0123


Tourner le bouton d'entrée, affichage du code.



5P 0 1

Presser le bouton d'entrée; le premier paramètre SERVice est affiché.

## 3.3.2 Visualisation des paramètres SERVice



Tourner le bouton d'entrée; sélectionner le paramètre SERVice voulu.

Presser le bouton d'entrée; la valeur du paramètre est affichée.

Pour laisser la valeur inchangée, quitter l'affichage avec ESC.


## 3.3.3 Modification des paramètres SERVice




5*P 1* 

15

Tourner le bouton d'entrée; sélectionner le paramètre SERVice voulu.



Presser le bouton d'entrée; la valeur du paramètre est affiché.



Tourner le bouton d'entrée; la valeur du paramètre peut être modifiée.



SP 18

Presser le bouton d'entrée; la nouvelle valeur est confirmée.

La touche ESC permet d'interrompre l'opération. La valeur n'est pas reprise à moins qu'elle ait déjà été confirmée auparavant.

## 3.3.4 Liste des paramètres SERVice

Paramètre	Ím	Description	Plage	Incréme nt
SP01 SP02 SP04	0 0	Version du logiciel Y.XX (lecture seule) Etat de l'appareil (codage d'erreur, lecture seule) Reset logiciel 0 = pas de reset 1 = Paramètre SERVice + communication par défaut	01031 03	1 1
SP05	0	2 = Instructions de commutation par défaut 3 = Paramètre SERVice + communication + instructions de commutation par défaut  Mode manuel	01	1
		0 = Mode manuel non libéré 1 = Mode manuel libéré		
SP06	3	Signal de sortie / modèle de régulation 2 = Sortie PWM 3 = Sortie 3 points	23	1
SP07	2	Saisie de la température ambiante  0 = Pas de saisie de la température ambiante  1 = Raccordement de la sonde d'ambiance NI1000  2 = Raccordement EGS52/15 avec sonde d'ambiance  3 = Raccordement EGS52/15 sans sonde d'ambiance	03	1
SP08	0	Couplage de la température ambiante  0 = non actif  1 = actif	01	1
SP09	20	Intervalle de scrutation température ambiante en cas de couplage, en minutes	120	1
SP10	0	Correction de la température ambiante	-6.06.0	0.1
SP11	0	Correction de la température extérieure	-9.99.9	0.1
SP12	40	Bande proportionnelle régulateur PI en K	2100K	1K
SP13	240	Temps d'intégration régulateur PI en sec	151000	5
SP14	120	Temps de marche vanne en sec	30960	15
SP15	0	Limitation minimale température de départ en °C	0100°C	1K
SP16	75	Limitation maximale température de départ en °C	20°C130°C	1K
SP17	1.4	Pente de la courbe de chauffe	0.05.0	0.1
SP18	15	Limite de chauffe / [°C]	039	1
SP19	–16	Température de base / [°C]	<b>–</b> 500	1
SP20	1	Fonction hors gel	01	1
01 20	•	0 = non libérée 1 = libérée	01	'
SP21	0	Protection antiblocage des pompes 01 0 = non libérée 1 = libérée		1
SP22	0	Programme annuel 01 0 = non libéré 1 = libéré		1
SP23	25.10	Commutation heure d'été/hiver	00.0131.12	0.01
SP24	25.03	Commutation heure d'été/hiver P23 = P24 signifie pas de commutation heure d'été/hiver	00.0131.12	0.01
SP60	0	Séchage de chape  0 = non actif  7d = actif 9 = terminé avec succès	01;9	1

#### 3.3.5 Commentaires des différents paramètres SERVice

#### SP02 Affichage Etat de l'appareil

Le paramètre SERVice 2 permet de lire l'état du EQJW 125. La valeur 0 signifie que l'EQJW 125 fonctionne sans anomalies. Le codage des défaillances est donné au chapitre 6.1.1. Si le défaut est résolu, la valeur pour le paramètre SERVice est automatiquement réinitialisée.

Remarque: Cette description codée des défaillances sert en premier lieu à la signalisation des erreurs par bus, modem ou SMS. Directement sur le régulateur, les défaillances peuvent être relevées en toute simplicité sur l'afficheur ERROR (chapitre 6.1).

#### SP04 Remise à zéro du logiciel

Rétablissement du réglage d'usine pour les ordres de commutation et/ou les paramètres SERVice (c'est à dire paramètres de communication). Pour ceci, il faudra modifier et confirmer la valeur du paramètre SERVice. Ensuite, l'EQJW 125 procède au reset correspondant, et la valeur zéro est attribuée au paramètre.

#### SP05 Mode manuel

Le paramètre SERVice P05 permet de verrouiller ou de libérer le mode manuel. Si la valeur du paramètre est égale à 0, le mode manuel est verrouillé.

#### SP06 Signal de sortie/modèle de régulation

Ce paramètre sert à sélectionner le signal de sortie destiné à l'organe de réglage. Il est possible de définir un signal pour commande à trois points, ou une sortie PWM (impulsion – pause) avec une durée de période fixe (64 secondes). En cas d'une utilisation du signal PWM, celui-ci est à disposition sur la borne 4.

Attention : l'utilisation de la sortie PWM met hors fonction la limitation de la température de départ.

#### SP07 Saisie de la température ambiante

Divers types de sondes de mesure de la température ambiante peuvent être raccordés:

- 0 = Pas de saisie de la température ambiante
- 1 = Raccordement de la sonde d'ambiance NI1000
- 2 = Raccordement EGS52/15 avec sonde d'ambiance
- 3 = Raccordement EGS52/15 sans sonde d'ambiance

Il est possible de commuter le mode de fonctionnement du régulateur à partir d'une unité de commande d'ambiance. Cette commutation est également possible à partir d'une centrale de commande, par Modbus. Si des instructions contradictoires sont données, le système applique les priorités suivantes:

les réglages effectués directement sur le régulateur sont prioritaires par rapport à ceux effectués sur l'unité de commande d'ambiance ou via Modbus. les réglages effectués sur la centrale de commande d'ambiance sont prioritaires par rapport aux instructions reçues via Modbus

### SP08 Adjonction de la température ambiante

Une sonde de température ambiante (sonde à résistance Ni1000 ou bus d'appareils) est indispensable pour cette fonction. La température de départ est modifiée en s'écartant de la consigne donnée par la courbe de chauffe, dans le cas où la température ambiante du local de référence s'écarte de la valeur de consigne du local. Cette variation de la température de départ est limitée à ± 30K.

## SP09 Intervalle de scrutation température ambiante en cas de couplage

L'adaptation nécessaire du fait de l'écart de la température ambiante (SP08) est réitérée dans cet intervalle de temps.

#### SP10 Correction de la température ambiante

La valeur de la température ambiante mesurée est équilibrée par rapport à ce paramètre. La valeur saisie s'additionne à la valeur de la température ambiante mesurée.

#### SP11 Correction de la température extérieure

La valeur de la température extérieure mesurée est équilibrée par rapport à ce paramètre. La valeur saisie s'additionne à la valeur de la température extérieure mesurée.

#### SP14 Temps de marche vanne


Les vannes dotées d'un servomoteur nécessitent pour l'ouverture ou la fermeture complète un certain laps de temps, appelé temps de marche vanne. Ce paramètre SERVice permet de régler l'equitherm EQJW 125 en fonction du temps de course du servomoteur de vanne utilisé. Une qualité optimale de régulation et diverses fonctions de protection ne sont assurées que si le temps de marche vanne est correctement réglé.

#### SP15, SP16 Limitation minimale et limitation maximale de la température de départ

La température de consigne de départ peut être limitée. La valeur du paramètre SERVice SP15 fixe dans ce cas la limite inférieure et la valeur du paramètre SERVice SP16, la limite supérieure. Les paramètres SP15 et SP16 définissent ainsi une température de départ maximale et minimale.

#### SP17 Pente courbe de chauffe

La température de départ est régulée en fonction de la température extérieure. La courbe de chauffe du régulateur définit la valeur de consigne pour la température de départ pour une température extérieure donnée.



Directive pour la pente de la courbe de chauffe:

- 1,4 pour les installations de chauffage par radiateurs à eau chaude
- 1,0 pour les installations de chauffage à basse température
- 0,6 pour les installations de chauffage par le sol

#### SP18 Limite de chauffe

Si la température extérieure moyenne est supérieure à la limite de chauffe, le chauffage est arrêté. Dès que la température extérieure est à nouveau inférieure à la limite de chauffe, le chauffage est remis en service. Afin d'éviter une modification fréquente des états, une hystérésis de 1K est appliquée dans les deux cas.

La température extérieure nécessaire à la régulation peut être mesurée à l'aide d'une sonde de température extérieure ou sa valeur peut être réceptionnée via un bus d'appareils raccordé. Pour la fonction Limite de chauffe, le système détermine la moyenne sur 21 heures de la température extérieure mesurée, ce afin de minimiser l'influence des fluctuations de courte durée.

#### SP19 Température de base

Lorsque la température extérieure actuelle est inférieure à la température de base, le régulateur EQJW 125 maintient le régime normal et ne passe pas au régime réduit.

#### SP20 Protection antigel

La fonction Protection antigel s'active dès que la température extérieure passe en dessous de la limite antigel (= +3°C). Dès que la température extérieure remonte à nouveau au delà de 4°C, la fonction est arrêtée. Le symbole signale que la fonction Protection antigel est active. La pompe de recirculation du circuit de chauffage est obligatoirement mise en service. La valeur de consigne de la température de départ du circuit de chauffage est fixée à +10 °C, si elle n'est pas déjà supérieure. De plus, indépendamment de la température extérieure, la température T<sub>F</sub> (sonde départ) est surveillée quant à sa valeur limite de 5°C. Avec SP20=0, la fonction peut être verrouillée; dans ce cas, le régulateur ne propose plus de protection antigel!

#### SP21 Protection antiblocage des pompes

Si la fonction est libérée, le système vérifie quotidiennement (à 0 heure 00) si la pompe était en service durant les dernières 24 heures. Si ce n'est pas le cas, elle est mise en service pendant une minute, afin d'éviter qu'elle ne se grippe.

#### SP23, P24 Commutation été / hiver ou heure d'été / heure d'hiver

Du fait que l'equitherm EQJW 125 dispose d'une horloge annuelle intégrée, la commutation heure d'hiver / heure d'été et heure d'été / heure d'hiver s'effectue automatiquement. La date pour la commutation est définie par la valeur des paramètres SERVice SP23 et SP24. La valeur 16.2 correspond au 16 février. Si la date entrée correspond à un dimanche, la commutation est effectuée le jour même. Dans le cas contraire, la commutation est effectuée le dimanche suivant. Lors de la commutation heure d'été / heure d'hiver, l'horloge est réglée sur 2 h 00. La commutation heure d'hiver / heure d'été s'effectue à 02:00 heures. L'heure est alors avancée sur 3:00 heures. Si les paramètres SERVice SP23 et SP24 ont la même valeur, aucune commutation été / hiver n'est effectuée.

#### SP60 Séchage de chape

Dans la norme DIN 4725 partie 4, il est prescrit que les chapes anhydride ciment doivent être mises en chauffe avant la pose des revêtements de sol. Pour ce faire, il faut appliquer et maintenir dans un premier temps une température de départ de 25°C pendant 3 jours. Ensuite, il faut appliquer et maintenir la température de départ maximale pendant 4 jours supplémentaires. Cette fonction a été intégrée dans l'EQJW 125. Le paramètre SP60 permet d'appeler cette fonction. Pour ce faire, il faut affecter la valeur 1 au paramètre.

L'EQJW 125 devrait être adapté à l'installation, avant d'activer la fonction Séchage de chape ; en particulier, le paramètre SP16 (température de départ maximale) devrait d'abord être réglé sur une valeur convenant aussi bien à la chape qu'au circuit de chauffage.

Le symbole "maison" est affiché sous forme clignotante lorsque la fonction Séchage de chape est active. Dans la boucle d'affichage apparaît un point de menu supplémentaire, indiquant l'état actuel ainsi que la durée restante.

Si le séchage de la chape s'est déroulé avec succès, le paramètre SP60 contient la valeur 9. Cette valeur peut seulement être lue. La modification de cette valeur n'est possible qu'avec 0 ou 1... Si la fonction Séchage de chape a fait l'objet d'un dysfonctionnement (panne de la sonde, écart de régulation de longue durée), le système affiche, en guise de message d'erreur, non pas la valeur 9, mais la valeur 8.

À la fin du séchage de la chape, le régulateur retrouve son fonctionnement normal, correspondant à la position du commutateur et des instructions de commutation.

Le séchage de la chape peut être interrompu, en affectant la valeur 0 au paramètre SP60. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le séchage de la chape est interrompu. Au retour de la tension d'alimentation, le processus de séchage redémarre automatiquement à zéro. En cas de dysfonctionnement de la sonde de départ, le séchage de la chape est interrompu.

## 3.4 Mode Communication

En mode Communication un professionnel peut activer et configurer les fonctions de communication de l'EQJW 125.




Le mode Communication ne doit être activé que par un professionnel. Un paramétrage incorrect (réglage) du régulateur de chauffage peut entraîner d'importants dysfonctionnements ou dommages au niveau de l'installation.

#### 3.4.1 Accès au mode Communication

O PROG O	5 <i>E</i>	Tourner le commutateur rotatif sur la position Service.
	<i>[ 0</i>	Tourner le bouton d'entrée, sélectionner "CO" (COmmunication)
	- <b>00</b> 00 =	Presser le bouton d'entrée
(C)	0123	Tourner le bouton d'entrée, affichage du code.
(A)	CP OI	Presser le bouton d'entrée; le premier paramètre de communication est affiché.

## 3.4.2 Visualisation des paramètres de communication



## 3.4.3 Modification des paramètres de communication



[P 03







CP 03

Tourner le bouton d'entrée; sélectionner le paramètre de communication voulu.

Presser le bouton d'entrée; la valeur du paramètre est affiché.

Tourner le bouton d'entrée; la valeur du paramètre peut être modifiée.

Presser le bouton d'entrée; la nouvelle valeur est confirmée.

La touche ESC permet d'interrompre l'opération. La valeur n'est pas prise en compte à moins qu'elle ait déjà été confirmée auparavant.

## 3.4.4 Liste des paramètres de communication

Paramètre	Ĺ	Description	Plage	Incré- ment
CP01 CP02	2	Numéro de série de l'EQJW 125 (lecture seule) Type de communication	04	_ 1
		0 = Pas de communication 1 = Bus d'appareils		
		2 = MOD Bus via RS485 3 = MOD Bus via modem		
		4 = SMS via modem 5 = MOD Bus et SMS via modem		
CP03	19200	Vitesse de transmission	9600, 19200	_
CP04	0	Bus d'appareils: Adresse de l'EQJW 125	132, auto	1
CP05	255	MOD Bus via RS485: adresse de l'EQJW 125	0247	1
CP06	_	MOD Bus via modem: numéro d'appel de la centrale de commande	-	1
CP07	_	SMS via modem: numéro de téléphone du fournisseur d'accès (protocole TAP)	_	1
CP08	_	SMS via modem: numéro du téléphone mobile	_	1
CP09	1	Bus d'appareils: synchronisation horaire  0 = non actif; 1 = actif	01	1
CP10	0	Bus d'appareils: envoyer température extérieure	01	1
CP11	0	0 = non actif; 1 = actif  Bus d'appareils: recevoir température extérieure	01	1
		0 = non actif; 1 = actif		-
CP12	0	Bus d'appareils: envoyer besoin en chaleur (TF) 0 = non actif; 1 = actif	01	1
CP13	0	Bus d'appareils: recevoir besoin en chaleur (TF)	01	1
CP14	0	0 = non actif; 1 = actif  Bus d'appareils: envoyer erreur	01	1
0045		0 = non actif; 1 = actif		
CP15	0	Bus d'appareils: unité de commande numérique d'ambiance à distance EGSI 0 = EGS non raccordé, 1 = EGS raccordé		
CP16	-	Bus d'appareils: adresse unité de commande d'ambiance à distance EGS	auto, 232	1
CP17	1	SMS ou MOD Bus via modem: configuration automatique du modem	01	1
CP18	5	SMS ou MOD Bus via modem: pause en minutes lors de la composition	0255	1
CP19	5	SMS ou MOD Bus via modem: Timeout en minutes	2255	1
CP20	5	SMS ou MOD Bus via modem: nombre de tentatives d'appel	0255	1
CP21	0	SMS ou MOD Bus via modem: envoyer message même si erreur à nouveau résolue	01	1
		0 = non actif; 1 = actif		
CP22	0	SMS via modem: sélection de la langue pour le message d'erreur 0 = allemand; 1 = français; 2 = anglais;	04	1
CP23	0	3 = italien; 4 = espagnol  MOD Bus via modem: blocage de l'appel de la centrale de commande en cas de dysfonctionnement	01	1
CP24	0	0 = non, 1 = actif  MOD Bus via RS485 ou MOD Bus via modem: les instructions de la centrale de commande sont annulées après 30 minutes d'inactivité de la	01	1
		centrale de commande 0 = non actif; 1 = actif		

#### 3.4.5 Commentaires des différents paramètres de communication

#### CP01 Numéro de série

Le numéro de série du régulateur peut être affiché.

#### CP02 Type de communication

Le type de communication peut être réglé. Les possibilités suivantes sont proposées au choix:

- 0 = Pas de communication
- 1 = Bus d'appareils
- 2 = MOD Bus via RS485
- 3 = MOD Bus via modem
- 4 = SMS via modem
- 5 = MOD Bus et SMS via modem

#### CP03 Vitesse de transmission (BAUD)

Vitesse de transmission entre le système de commande et le régulateur, ou en cas d'utilisation d'un modem, vitesse de transmission entre le régulateur et le modem. Doit concorder avec la vitesse en Baud du système de commande.

#### CP04 Adresse au sein du bus d'appareils

Sert à l'identification non équivoque du régulateur au sein du bus d'appareils. Chaque adresse ne doit être affectée qu'une seule fois, un appareil faisant partie du réseau de régulateurs doit avoir l'adresse 1.

#### CP05 Adresse au sein du MOD bus

Cette adresse sert à l'identification du régulateur en cas d'utilisation de la RS485 ou d'un modem. Chaque adresse ne doit exister qu'une seule fois au sein du système.

#### CP06 Modbus via modem: numéro d'appel de la centrale de commande

lci, il faut entrer le numéro de téléphone du modem du système de commande, y compris l'indicatif ou par exemple un 0 pour sortir, dans le cas d'un autocommutateur (central téléphonique privé). De courtes pauses peuvent être définies en insérant un P (= 1 seconde) entre certains chiffres, la fin du numéro est signalée par "–". Le numéro d'appel peut comporter au maximum 22 chiffres (pauses comprises).

#### CP07 SMS via modem: numéro de téléphone du fournisseur d'accès

Ici, il faut entrer le numéro de téléphone pour le service de renvoi de SMS du fournisseur d'accès, y compris l'indicatif ou par exemple un 0 pour sortir, dans le cas d'un autocommutateur (central téléphonique privé). De courtes pauses peuvent être définies en insérant un P (= 1 seconde) entre certains chiffres, la fin du numéro est signalée par "—". Le numéro d'appel peut comporter au maximum 22 chiffres (pauses comprises). Lors de la sélection du fournisseur d'accès, il faut veiller à ce que le protocole TAP (Telocator Alphanumeric Protocol) soit bien utilisé.

#### CP08 SMS via modem: numéro du téléphone mobile

lci, il faut entrer le numéro du téléphone mobile, y compris l'indicatif complet (par exemple 00 41 ...). Le numéro d'appel peut comporter au maximum 22 chiffres.

#### CP09 Bus d'appareils: synchronisation horaire

Si CP 09 est paramétré sur 1, ce régulateur envoie toutes les 24 heures ses informations relatives à l'heure sur le bus d'appareils. Tous les appareils sur lesquels CP 09 est paramétré sur 0, exploitent cette information et règle leur horloge en fonction. Au sein d'un réseau de régulateurs cette fonction ne devrait être active que sur un seul régulateur. Dans ce cas, le réglage de son horloge est appliqué aux autres régulateurs.

#### CP10 Bus d'appareils: envoyer température extérieure

Si CP 10 est paramétré sur 1, ce régulateur envoie la valeur actuelle de la température extérieure sur le bus d'appareils.

#### CP11 Bus d'appareils: recevoir température extérieure

Si CP 11 est paramétré sur 1, ce régulateur reçoit du bus d'appareils l'information relative à la température extérieure et utilise dans ce cas cette valeur au lieu de sa propre valeur de mesure.

## CP12 Bus d'appareils: envoyer besoin en chaleur

Si CP 12 est paramétré sur 1, ce régulateur envoie sa valeur de consigne actuelle de la température de départ (TF) sur le bus d'appareils.

#### CP13 Bus d'appareils: recevoir besoin en chaleur

Si CP 13 est paramétré sur 1, ce régulateur reçoit du bus d'appareils les exigences en matière de besoins en température de départ. Le mélangeur est alors réglé au minimum à cette température.

#### CP14 Bus d'appareils: envoyer erreur

Si CP 14 est paramétré sur 1, le régulateur envoie dans le cas d'un dysfonctionnement son statut d'erreur actuel sur le bus d'appareils.

#### CP15 Bus d'appareils: commande numérique d'ambiance à distance EGS

Si une commande à distance numérique doit être utilisée, le paramètre CP15 doit être réglé sur 1.

#### CP16 Bus d'appareils: adresse de la commande numérique d'ambiance à distance EGS

L'adresse de la commande d'ambiance à distance affectée au régulateur doit être réglée à l'aide du paramètre CP16.

#### CP17 SMS ou Modbus via modem: Configuration automatique

Le régulateur est en mesure de configurer automatiquement un modem si le paramètre CP17 est réglé sur 1. Ceci correspond au réglage d'origine.

#### CP18 SMS ou Modbus via modem: pause lors de la composition du modem

Temps d'attente entre deux tentatives de composition. Entre les différentes tentatives d'appel, il est nécessaire de respecter une pause de composition de quelques minutes, afin de ne pas solliciter le réseau de télécommunication en permanence.

#### CP19 SMS ou Modbus via modem: Timeout du modem

Lors d'une liaison par modem, la liaison est coupée par le modem si, après écoulement de ce laps de temps, l'échange de données n'a pas eu lieu.

#### CP20 SMS ou Modbus via modem: nombre de tentatives d'appel

Les tentatives d'appel via modem vers le fournisseur d'accès ou la station de commande sont réitérées après écoulement de la pause de composition (CP18), si la ligne est occupée ou si une liaison ne peut pas être établie pour d'autres raisons. Dès que le nombre de tentatives réglé par le paramètre CP 20 est atteint, le régulateur n'effectue momentanément plus d'autres tentatives d'appel et affiche "OFF" comme statut du modem. Le compteur de tentatives d'appel est réinitialisé automatiquement à 12h00 et les tentatives d'appel du système de commande recommencent.

#### CP21 SMS ou Modbus via modem: envoyer aussi un message si l'anomalie est résolue

Si CP21 est paramétré à 1, un appel supplémentaire est effectué lorsque le dysfonctionnement est à nouveau résolu et que le régulateur fonctionne à nouveau normalement.

#### CP22 SMS via modem: langue pour le message d'erreur

Ce paramètre permet de sélectionner la langue utilisée lors de l'émission d'un SMS. Valeurs possibles: 0 = allemand; 1 = français; 2 = anglais; 3 = italien; 4 = espagnol

#### CP23 Modbus via modem: blocage de l'appel en cas de dysfonctionnement

Si CP23 est paramétré à 1, aucune tentative d'appel n'est lancée par modem au système de commande lorsqu'un dysfonctionnement apparaît.

# CP24 Modbus via RS485 ou Modbus via modem: les instructions de la station de commande sont annulées après 30 minutes d'inactivité de la station de commande

Avec CP24 = 1: Si le régulateur ne reçoit plus de requêtes Modbus, les états de fonctionnement exigés par Modbus sont invalidés après écoulement d'une durée de 30 minutes et le régulateur fonctionne à nouveau indépendamment de la station de commande. Si CP24 = 0, les états de fonctionnement exigés restent valables au delà des 30 minutes, sans aucune limite.

## 4 Utilisation

## 4.1 Modes de fonctionnement

Les cinq positions de gauche du commutateur rotatif ( < ₹ 2.1 ) permettent de sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants:

- 1. Mode manuel les sorties pour la pompe et la vanne peuvent être commandées manuellement<sup>1)</sup>
- 2. Arrêt le chauffage est à l'arrêt. La surveillance antigel est active
- 3. Mode réduit 🤇 température ambiante réduite (température de nuit)
- 4. Mode normal²) ☼ température ambiante normale (température de jour)
- 5. Mode automatique 🏵 le régulateur commute automatiquement d'un mode à l'autre, en fonction du programme hebdomadaire et du programme annuel réglé. En temps normal, il est recommandé de sélectionner le mode automatique.


Les positions du commutateur rotatif situées du côté droit permettent d'effectuer une modification des réglages de l'appareil. Sur ces positions, le régulateur fonctionne en mode automatique.

- 6. Ajustage de la valeur de consigne en mode normal (jour)
- 7. Ajustage de la valeur de consigne en mode réduit (nuit)
- 8. Entrée du programme de commutation
- 9. Modification de température limitée dans le temps
- 10. Niveau service et paramètres de communication; comporte tous les autres paramètres (courbe de chauffe, paramètres de régulation, réglages pour la communication, etc.)

<sup>1)</sup> Cette partie est utilisée principalement lors de la mise en service ou en cas de dysfonctionnement de l'installation.

<sup>2)</sup> Mode normal correspond au fonctionnement normal selon EN12098-1

#### 4.1.1 Affichages en position mode automatique / réglage de l'heure



La rotation du bouton en sens inverse permet aussi de passer en revue les différents affichages, en marche arrière. Dans certains cas particuliers, la boucle d'affichage peut encore être complétée avec d'autres affichages, par exemple,

- en cas de dysfonctionnement, par l'affichage **Error** ( chapitre 6),
- en cas d'utilisation d'un modem, par l'affichage de l'état de la liaison.



La pression de la touche ESC permet de sauter directement à l'affichage de l'heure.

#### 4.1.2 Affichages en position arrêt, mode réduit, mode normal






Après sélection de cette position du commutateur, le régulateur affiche l'heure actuelle. Le mode de fonctionnement actuel (ici: soleil pour le mode normal = mode jour) et l'état actuel des sorties sont alors affichés sur le bord inférieur de l'afficheur (non représenté ici, voir chapitre 2.5)





En tournant le bouton d'entrée dans le sens des aiguilles d'une montre, il apparaît la température ambiante de consigne (uniquement si la sonde d'ambiance est présente),





ensuite, la valeur effective actuelle de la température ambiante (uniquement si la sonde d'ambiance est présente),





la valeur de consigne de départ (par exemple, non existant en position arrêt ou en régime d'été),





la valeur effective actuelle de la température de départ,





et la valeur actuelle de la température extérieure mesurée.





Si l'on poursuit la rotation du commutateur dans le sens horaire, l'écran affiche à nouveau l'heure.

La rotation du bouton en sens inverse permet aussi de passer en revue les différents affichages, en marche arrière. Dans certains cas particuliers, la boucle d'affichage peut encore être complétée avec d'autres affichages, par exemple,

- en cas de dysfonctionnement, par l'affichage *Error*, ( chapitre 6),
- en cas d'utilisation d'un modem, par l'affichage de l'état de la liaison.



La pression de la touche ESC permet de sauter directement à l'affichage de l'heure.

## 4.2 Entrée de la température de consigne en mode normal





Après sélection de cette position du commutateur, il apparaît la valeur actuelle de la température ambiante de consigne pour le mode normal.





Après la pression du bouton d'entrée, la valeur numérique se met à clignoter...





... et peut être augmentée ou diminuée en tournant le bouton (incrément 0,1°C).





Une nouvelle pression sur le bouton d'entrée permet de valider la valeur modifiée.

La pression de la touche ESC avant la validation permet d'abandonner l'entrée, l'ancienne valeur est alors conservée.

## 4.3 Entrée de la température de consigne en mode réduit





Après sélection de cette position du commutateur, il apparaît la valeur actuelle de la température ambiante de consigne pour le mode réduit.





Après la pression du bouton d'entrée, la valeur numérique se met à clignoter...





... et peut être augmentée ou diminuée en tournant le bouton (incrément 0,1°C).





Une nouvelle pression sur le bouton d'entrée permet de valider la valeur modifiée.



La pression de la touche ESC avant la validation permet d'abandonner l'entrée, l'ancienne valeur est alors conservée.

## 4.4 Programme de commutation hebdomadaire

Le programme de commutation hebdomadaire est réitéré chaque semaine. Il comprend au maximum 48 instructions de commutation (6 par chaque jour, et 6 autres pour toute la semaine) avec les modes de fonctionnement correspondants, qui peuvent être entrées par incréments de 10 minutes. Les instructions de commutation peuvent être modifiées individuellement et sont non volatiles. Une instruction de commutation peut être applicable tous les jours (1-7) ou un jour donné de la semaine (Lu=1, Ma=2, etc.). Lorsqu'un jour donné de la semaine (Lu, Ma, etc) une instruction de commutation est existante pour ce jour, l'instruction de commutation quotidienne (valable tous les jours de 1 à 7) n'est pas applicable ce jour-là. Un programme de commutation "vide" est interprété comme étant un programme de commutation avec le mode normal comme mode de fonctionnement. Le réglage d'origine pour le programme hebdomadaire est le suivant:

Mode de fonctionnement Heure

Tous les jours 06:00 Mode normal Tous les jours 22:00 Mode réduit

Il est recommandé de noter toute modification du programme de commutation hebdomadaire dans le tableau correspondant, au sein du chapitre 14.

## 4.4.1 Appeler le programme de commutation hebdomadaire



Placer le commutateur rotatif sur PROG



le programme hebdomadaire est sélectionné.

Tourner le bouton d'entrée: sélectionner un jour de la semaine (1=lundi, 2= mardi, ...,1 - 7 tous les jours).

Ici, on a sélectionné le 5 = vendredi.



00:00

Presser le bouton d'entrée;

Presser le bouton d'entrée;

La première instruction de commutation pour ce jour (ou pour toute la semaine) est affichée.

## 4.4.2 Visualiser une instruction de commutation



🌣 በ ገ:0 0

Tourner le bouton d'entrée; les différentes instructions de commutation sont affichées.


Une instruction de commutation vide est affichée par "\_ \_ \_ "

### Entrer une instruction de commutation



Tourner le bouton d'entrée jusqu'à la prochaine instruction de commutation vide.














Presser le bouton d'entrée;

la nouvelle instruction de commutation est affichée.

Tourner le bouton d'entrée;

l'heure pour l'instruction de commutation est à modifier

Presser le bouton d'entrée;

l'heure pour l'instruction de commutation est confirmée

Tourner le bouton d'entrée;

sélectionner le mode de fonctionnement pour l'instruction de commutation

Presser le bouton d'entrée;

le mode de fonctionnement est confirmé

#### 4.4.4 Modifier / effacer une instruction de commutation

Comme décrit au paragraphe "visualiser une instruction de commutation", afficher l'instruction de commutation.

Par ex.: \* 00:00

\*\*SEE

Tourner le bouton d'entrée: l'instruction de commutation est appelée

Tourner le bouton d'entrée; Sélectionner si l'instruction de commutation doit être effacée (Clr) ou modifiée (SEt)

Presser le bouton d'entrée: la sélection est confirmée.


Si l'instruction de commutation a été effacée, le régulateur affiche l'instruction de commutation suivante.

En cas de modification, procédez pour le reste comme décrit au chapitre "entrer une instruction de commutation". ... etc.

## 4.5 Programme de commutation annuel

#### 4.5.1 Appeler le programme de commutation annuel

Avant de pouvoir travailler avec le programme annuel il faut que celui-ci soit libéré dans le mode SERVice (voir chapitre 3.3). Le programme annuel peut agir sur le mode automatique, pendant de longues périodes, en complément du programme hebdomadaire. Au sein du programme annuel de commutation, on définit des périodes (par ex. pour les vacances), périodes au sein desquelles le programme hebdomadaire de commutation n'est libéré que jusqu'à un mode de fonctionnement défini. Pour ce faire, on peut disposer au maximum de 20 instructions de commutation (10 périodes) comprenant la date et le mode de fonctionnement et qui peuvent être entrées avec une incrémentation en jours. Un programme de commutation "vide" est interprété comme étant un programme de commutation avec le mode normal comme mode de fonctionnement. Les instructions de commutation sont non volatiles. Il est recommandé de noter toute modification du programme de commutation annuel dans le tableau correspondant, au sein du chapitre 14. D'origine, le programme de commutation annuel ne comporte aucune instruction.



#### 4.5.2 Visualiser une instruction de commutation



S1.1E\*

Tourner le bouton d'entrée: les différentes instructions de commutation – si elles existent – sont affichées.

Une instruction de commutation vide est affichée par "\_\_\_\_"

#### 4.5.3 Entrer une instruction de commutation





Tourner le bouton d'entrée jusqu'à la prochaine instruction de commutation vide.



Presser le bouton d'entrée:

la nouvelle instruction de commutation est affichée.



Tourner le bouton d'entrée;

la date pour l'instruction de commutation est à modifier




Presser le bouton d'entrée;

la date pour l'instruction de commutation est confirmée



Tourner le bouton d'entrée;

sélectionner le mode de fonctionnement pour l'instruction de commutation



Presser le bouton d'entrée;

le mode de fonctionnement est confirmé

#### 4.5.4 Modifier / effacer une instruction de commutation

Comme décrit au paragraphe "visualiser une instruction de commutation", afficher l'instruction de commutation.

Par ex.: ) [ 1,05



SEŁ

Presser le bouton d'entrée: l'instruction de commutation est appelée



[]r

Tourner le bouton d'entrée;

Sélectionner si l'instruction de commutation doit être effacée (Clr) ou modifiée (SEt)




Presser le bouton d'entrée: la sélection est confirmée.

Si l'instruction de commutation a été effacée, le régulateur affiche l'instruction de commutation suivante ou "\_\_\_\_" lorsqu'il n'existe plus aucune autre instruction de commutation.

En cas de modification (SEt), procédez pour le reste comme décrit au chapitre "entrer une instruction de commutation"

## 4.6 Modification de température limitée dans le temps



Remarque: En pressant la touche ESC ou en tournant le commutateur rotatif sur une autre position, on abandonne la fonction Modification temporaire de la température.

#### 5 Fonctions de communication

L'EQJW 125 dispose d'une interface de communication, pouvant être utilisée pour le bus d'appareils ou en alternative, pour une communication par Modbus, ou aussi par modem. De plus, il est possible d'envoyer par modem des messages d'erreur sous forme d'information SMS sur un téléphone mobile.

## 5.1 Bus d'appareils

Le bus d'appareils permet, sans trop d'efforts, de relier jusqu'à 32 appareils entre eux. Il sert en première ligne à la transmission de valeurs de mesure de température (température extérieure, température ambiante) et d'instructions (commutation du mode de fonctionnement). Pour assurer la connexion des appareils, il suffit de 2 fils, qui peuvent être raccordés sans se soucier de la polarité – au niveau de l'EQJW 125, sur les bornes 18 et 19.

#### 5.1.1 Affectation de l'adresse

Chaque appareil reçoit une adresse de bus non équivoque, l'adresse "1" doit apparaître une fois sur chaque installation (c'est cet appareil qui génère une tension préliminaire pour le bus). Pour activer le bus d'appareils, il faut que le paramètre CP02 soit réglé à "1". Ensuite, il faut régler l'adresse (paramètre CP04).

Si un appareil est remplacé au sein d'une installation en service, et si les adresses utilisées ne sont pas connues, on peut utiliser la fonction "attribution automatique des adresses" (CP04 = Auto). Ainsi, le régulateur recherche sur le bus une adresse non utilisée et la définit comme paramètre CP04.

Lors de l'attribution automatique des adresses, il faut veiller aux points suivants:

- Les autres appareils du bus doivent tous être en service.
- La fonction ne peut être lancée que sur un seul appareil.

#### 5.1.2 Centrale de commande d'ambiance

La centrale de commande d'ambiance permet de modifier la température de consigne, d'interroger certaines valeurs de mesure et de changer le mode de service à partir du living. Pour brancher une centrale de commande d'ambiance (RLG) à l'EQJW 125, il faut relier les deux bornes du bus d'appareils de la centrale de commande d'ambiance aux bornes Data1 et Data2 du régulateur. Dans ce cas, la polarité est sans importance. La centrale de commande requiert sa propre tension d'alimentation. Sur l'EQJW 125 le paramètre CP15 doit être réglé sur "1", afin d'utiliser la centrale de commande d'ambiance (RLG). Au niveau du paramètre CP16, il faut entrer l'adresse de la centrale RLG.

#### 5.1.3 Envoyer et recevoir les températures extérieures

Les régulateurs disposant d'une sonde de température extérieure, peuvent être configurés de telle sorte qu'ils mettent la valeur de mesure de la température extérieure à la disposition des autres régulateurs, via le bus d'appareils. De cette façon, il est aussi possible de réaliser une régulation en fonction de la température extérieure sur des installations ne disposant pas d'une propre sonde de température extérieure.

Pour envoyer une température extérieure, il faut régler le paramètre CP10 sur "1", pour en recevoir une, il faut régler le paramètre CP11 sur "1".

#### 5.1.4 Demander et traiter le besoin en chaleur

Dans le cas d'un réseau de régulateurs, un ou plusieurs régulateurs peuvent être couplés en aval. A l'aide du paramètre CP12, il est possible d'envoyer la température de départ requise des différents circuits de régulation couplés en aval, au régulateur pour le circuit primaire. Si sur le régulateur pour le circuit primaire le paramètre CP13 est réglé sur "1", ces données sont réceptionnées. Après cela, le régulateur règle au sein du circuit primaire la température de départ la plus élevée qui lui a été envoyée.

#### 5.1.5 Synchroniser l'heure

Si plusieurs régulateurs sont interconnectés en réseau, il faudrait que leurs horloges soient synchronisées entre elles. Pour ce faire, il suffit de régler sur l'un des régulateurs le paramètre CP09 sur "1". Ce régulateur envoie ensuite son heure système à tout le bus d'appareils et ce, une fois toutes les 24 heures. Les autres régulateurs prennent cette heure en compte. Quel que soit le réglage du paramètre de communication CP09, l'heure, si elle est réajustée sur l'un des régulateurs interconnectés en réseau, est prise automatiquement en compte par les autres.

#### 5.2 Communication Modbus

L'EQJW 125 peut, en tant qu'esclave, répondre à des requêtes conformes au protocole RTU du Modbus. Pour ce faire, il faut raccorder aux bornes 18 et 19 un bus à 2 fils RS485. A travers ce bus, un maître Modbus adéquat (centrale de gestion technique des bâtiments) peut envoyer des requêtes ou des instructions.

Pour activer la fonction, il faut que le paramètre CP02 soit réglé à 2 (voir chapitre 3.4.4). Au niveau du paramètre CP05, il faut affecter une adresse non équivoque, le paramètre CP03 permet de sélectionner la vitesse de transmission (en Baud). Les commandes suivantes sont supportées:

Read Coil:				
AA 01 XX XX 00 01 CC CC				
Adr RC CoilNr Coils CRC	Coils = Nombre d de coils à lire			
Réponse:  AA 01 01 YY CC CC	Anz =			
Adr RC Anz Dat CRC	Nombre d'octets de données qui suivent			
Read Holding:				
AA 03 XX XX 00 01 CC CC				
Adr RH HR-Nr Reg. CRC	Reg. = Nombre de registres à lire			
Réponse:  AA 03 02 XX XX CC CC				
Adr RH Anz Daten CRC	Anz = Nombre d'octets de données qui suivent			
Set Coil:				
	YY = 0xFF à entrer,			
Adr SC CoilNr Data CRC	0x00 à effacer			
(Réponse identique)				
Set Holding:				
AA 06 XX XX YY YY CC CC				
Adr SH HR-Nr Data CRC				
(Réponse identique)				

Par l'intermédiaire du Modbus, il est possible, par exemple, de lire les valeurs de mesure et états de fonctionnement actuels Les sorties du régulateur peuvent être commutées. La liste des points de données mis à disposition se trouve en annexe, au chapitre 5.2.2.

Sur demande, le régulateur surveille l'activité de l'interface Modbus. Aussi longtemps que des requêtes Modbus valides sont enregistrées régulièrement, le régulateur réinitialise la surveillance du temps. Si plus aucune requête n'est parvenue au régulateur en l'espace de 30 minutes, il fonctionne à nouveau en pleine autonomie. Les modifications des sorties du régulateur déclenchées via Modbus sont alors déclarées non valides. Cette fonction peut être désactivée au moyen du paramètre CP24.

L'EQJW 125 maîtrise l'extension "Modbus-Frame" du protocole. Les requêtes envoyées au format standard font l'objet d'une réponse au format standard, les requêtes Frame reçoivent une réponse au format Frame. Ce format permet une transmission fiable des données, même en cas de segmentation des données sur leur parcours de transmission. Pour la communication Modbus par modem, il est recommandé d'utiliser le format Frame, car, sur les voies de transmission modernes (modem avec fonctions de compression et de correction d'erreurs, réseau téléphonique numérique) une transmission des données n'est souvent pas possible avec un timing exact, de l'émetteur vers le récepteur. Sur simple demande, vous pouvez obtenir plus de détails sur l'extension du protocole.

## 5.2.1 Câblage du bus Modbus

Lors de la réalisation de réseaux de communication, il y a des règles à respecter pour les systèmes de bus RS485. Il faut respecter en particulier:

- Longueur maximale d'un segment de ligne: 1.200 m
- Nombre maximal d'appareils par segment: 32
- Prévoir une résistance de terminaison (120 Ohm) en fin de ligne.
- Utiliser un câble blindé, torsadé par paires
- Les câbles de liaison au bus d'une longueur supérieure à 3 m ne sont pas admissibles
- Les écrans de blindage doivent être fixés soigneusement et sur un maximum de surface aux deux extrémités et reliés sans grande résistance à la terre, conformément aux règles de l'art.
- Les mesures de protection externe contre la foudre et les surtensions doivent être prévues, si la pose du câble s'effectue au-delà des limites du bâtiment.
- Sur l'EQJW 125, le respect d'une certaine polarité (conducteur A/B)n'est pas nécessaire.

## 5.2.2 Points de données Modbus (Holding-Register)

Numéro Holding Register	Description	Commentaire	Lecture seule	Nombre de décimales	Unité	Prise en compte du signe +/-
40001	Numéro de fabrication	Nr. de fabrication, identification de l'appareil	Oui	0		Non
40003	Version du firmware	Version du firmware	Oui	2		Non
40004	Version du matériel	Version du matériel	Oui	2		Non
40010	Temp.ext_AF1	Valeur de mesure de l'entrée T <sub>A</sub>	Non	1	°C	Oui
40013	Temp.départ_VF1	Valeur de mesure de l'entrée TF	Oui	1	°C	Oui
40020	Temp.amb_RF1	Valeur de mesure de l'entrée T <sub>F</sub>	Oui	1	°C	Oui
40100	Heure	Heure (heures, minutes)	Non	2		Non
40101	Date	Date (jour, mois)	Non	2		Non
40102	Année	Année	Non	0		Non
40103	Position du commutateur	Commutateur rotatif: 0= Position pour les entrées, 1=Auto, 2=Arrêt, 3=Manuel, 4=Normal, 5=Reduit	Oui	0		Non
40106	Mode fonct_Rk1	1=Auto, 2=Stdby, 3=Manuel, 4=Soleil, 5=Lune	Non	0		Non
40107	Signal régl_Rk1	Ouverture signal de réglage [0100%]	Non	0	%	Non
40117	AT_ArrChauf_Rk1	Valeur T <sub>A</sub> arrêt du chauffage	Non	1	°C	Oui
40145	Write-En_Modem	Libération de l'écriture du modem (entrée d'un nombre clé)	Non	0		Non
40146	Init_Cycl_Modem	Initialisation cyclique du modem	Non	0	min	Non
40147	PauseComp_Modem	Pause lors de la composition du modem, après signal d'occupation	Non	0	min	Non
40148	NbTentat_Modem	Nombre de tentatives d'appel du modem	Non	0		Non
40149	Timeout_Modem	Watchdog "constante de temps Modem"	Non	0	min	Non
40150	Reg_états app	Registre des états de l'appareil	Oui	0		Non
40152	Archiv_états err.	Archives des états de l'appareil	Non	0		Non
40154	Reg_Compt_err	Registre compteur d'erreurs	Non	0		Non
41000	Cons_Dép_Rk1	Valeur de consigne de départ	Non	1	°C	Oui
41001	DépMax_Rk1	Température maximale de départ	Non	1	°C	Oui
41002	DépMin_Rk1	Température minimale de départ	Non	1	°C	Oui
41003	Cons_Jour_Rk1	Valeur de consigne mode normal	Non	1	°C	Oui
41004	Cons_Nuit_Rk1	Valeur de consigne mode réduit	Non	1	°C	Oui
41006	Pente_CCffe_Rk1	Pente de la courbe de chauffe	Non	1		Non
41065	Kp_Rk1(Y1)	Bande proportionnelle	Non	1		Non
41066	Tn_Rk1(Y1)	Temps d'intégrale	Non	0	sec	Non
41067	Ty_Rk1	Durée de course du servomoteur	Non	0	sec	Non

#### 5.2.3 Points de données Modbus (Coils)

No. du registre Coil	Désignation	Remarque	Saisir (Coil = 0)	Effacer (Coil = 1)	Coil = 0 signifie	Coil = 1 signifie
4	Bit collectif	Commande de toutes les fonctions	Oui	Non	Selon définition	autarcique
57	Bit borne 6	Pompe du fluide de chauffage (	Oui	Oui	Marche	Arrêt
89	Bit « mode de service »	Commutation du mode de service (	Oui	Non	Selon définition	Autarcique
90	Bit « organe de réglage »	Commande de l'organe de réglage (	Oui	Non	Selon définition	Autarcique
96	Bit « pompe du fluide de chauffage »	Commande de la pompe du fluide de réglage	Oui	Non	Selon définition	Autarcique
116	Bit « valeur de consigne T <sub>F</sub> »	Détermination de la valeur de consigne T <sub>F</sub>	Oui	Non	Selon définition	Autarcique
150	Mode manuel	Activation du mode manuel	Oui	Oui	Inactif	Actif
157	Blocage du modem	Sélection de la station pilote par modem empê- chée en cas de défaut (⟨€ CP23)	Oui	Oui	Inactif	Actif
158	Sélection après élimination du défaut	Sélection de la station pilote même si le défaut a été éliminé ( ⟨ CP21)	Oui	Oui	Inactif	Actif
159	Timeout station pilote	L'EQJW 125 coupe la liaison avec la station pilote après 30 minutes ( CP24)	Oui	Oui	Inactif	Actif

#### Remarques:

Lorsque une fonction de l'EQJW 125 a été prescrite dans le registre Holding à partir de la station pilote (transmission par modbus), le registre Coil correspondant sera automatiquement mis sur « 1 », c'est-à-dire effacé. En même temps, le bit collectif (numéro 4) du registre Coil sera également mis sur « 1 ». Exemples : registres Holding 40106, 40107 et 40100 et les registres Coil correspondants 89, 90 et 116.

Si le registre Coil 57 est effacé, les registres Coil 96 et 4 seront également effacés.

Les registres Coil 4, 89, 90, 96 et 116 ne peuvent pas être directement effacés. L'effacement s'effectue en modifiant le registre Holding correspondant (pour le registre Coil 96, le registre Coil 57). Les autres registres peuvent être directement être modifiés ou effacés. Il en résulte les séquences mentionnées dans le tableau : une fonction sera donc activée ou désactivée, ou une une pompe sera mise en marche ou stoppée

Tous les registres Coils peuvent être sélectionnés. D'une part, les fonctions seront donc commandées à partir du EQJW 125 (numéros 57, 89, 90, 96, 116) et d'autre part, elles seront activées de manière générale (numéros 150, 157, 158, 159). Si le registre Coil a été activé, les registres Coil 89, 90, 96, et 116 seront également activés.

## 5.3 Régime modem

A l'interface de communication (bornes 18 à 21), il est possible de raccorder à l'aide d'un câble de raccordement<sup>1)</sup> spécifique un modem du type KT DataMod10. Par le biais de ce modem il est possible d'établir une communication Modbus avec la station de commande ou d'envoyer des messages d'erreur par SMS. Dans les deux cas, le régulateur peut établir automatiquement une liaison en cas d'apparition d'un dysfonctionnement.

Les deux fonctions peuvent être combinées ; dans ce cas, toute erreur est signalée par SMS et par Modbus.

#### 5.3.1 Régime Modbus par modem

CP02 doit être réglé sur 3 ou sur 5. En régime Modbus, le régulateur prend en charge les appels adressés par une station de commande au modem. En cas d'erreur, la centrale de commande est appelée par la composition du numéro de téléphone entré au paramètre CP06.

Avant l'exécution des instruction d'écriture par Modbus, il faut, dans le cas d'une liaison par modem, d'abord que le nombre clé valide (123) soit écrit dans le registre Modbus 40145. Dans le cas contraire, seules les instructions de lecture seront traitées. Ceci sert à retracer l'authentification du système de commande.

Dans le cas où un nombre clé erroné a été entré trois fois de suite par Modbus, cette opération est interprétée comme étant une tentative d'accès non autorisée. Un bit d'erreur est alors forcé à 1 et la station de commande est appelée par le régulateur.

### 5.3.2 Envoi de SMS en cas de dysfonctionnement de l'installation

S'il est équipé d'un modem, le régulateur est en mesure d'envoyer un message d'erreur sous forme de SMS adressé à un téléphone mobile. Dès qu'une erreur est enregistrée dans le registre des états du régulateur, un message SMS est envoyé. La condition sine qua non est d'avoir un accès modem auprès d'un prestataire (SMSC = Short Message Service Center) qui est en mesure de prendre en charge des messages SMS selon le protocole TAP. Le message apparaissant sur l'écran du téléphone mobile est alors du style:

"Régulateur de chauffage EQJW 125 / état de l'appareil: [XXXX] / Remarque: 0 = pas d'erreur; >0 = une erreur est apparue"

La valeur indiquée pour l'état de l'appareil correspond à la valeur du paramètre SERVice SP02. L'erreur apparue est signalée sous forme codée par cette valeur ( chapitre 6). Le centre SMS rajoute en général à ce message la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'expéditeur.

Numéros d'accès<sup>2)</sup> pour SMSC:

Réseau D1 de la Deutschen Telekom (télécoms allemandes): dto. par ISDN via X.75: 0171 2521001
 O<sub>2</sub> Allemagne: 0179 7673425
 E-PLUS Allemagne: 0177 1167
 Cellnet (GB) 0044 7860980480

Pour l'activation de la fonction, il faut que le paramètre CP02 soit sur 4 (ou 5) et que les numéros du prestataire et du téléphone mobile soient entrés sous CP07 et CP08. (

#### 5.3.3 Affichage en régime modem

Lorsque le régime modem est activé, un point supplémentaire apparaît dans la boucle d'affichage, indiquant l'état actuel du modem. Les affichages suivants peuvent apparaître:

Affichage	Signification
FrEE	Pas de communication, le modem est en disponibilité
PAUSE	Pas de communication, pause de composition pas encore écoulée
	(mais des appels sont pris en charge)
init	Le modem est en cours d'initialisation
Conn	La liaison avec le prestataire ou la station de commande est établie
CALL	La liaison est en cours d'établissement
EndE	La liaison va être coupée
OFF	Le nombre admissible de tentatives d'appel n'a pas suffi pour joindre le prestataire ou la station de commande (de nouvelles tentatives d'appel seront lancées le lendemain)

<sup>1)</sup> Pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, la ligne entre le régulateur et le modem ne doit pas dépasser 1,5 m.

Aucune garantie n'est donnée quant à la disponibilité et à l'exactitude de ces numéros. Pour obtenir des informations actuelles à ce sujet, il vaut mieux consulter l'exploitant du réseau.

## **Dysfonctionnements**

Avant d'appeler le professionnel du chauffage, veuillez bien vérifier les points suivants: les fusibles électriques, le disjoncteur principal de l'installation, le bon fonctionnement du brûleur, de la pompe de recirculation, de la vanne, les messages d'erreur, l'heure et le jour de la semaine de l'EQJW 125.

#### 6.1 Affichage des dysfonctionnements

Tout dysfonctionnement est signalé à l'écran, par l'affichage clignotant du symbole erreur (voir chapitre 2.5). L'écran affiche le message "Error". En appuyant sur le bouton d'entrée, on ouvre le niveau error. Par la rotation du bouton d'entrée, il est possible dans certaines circonstances d'interroger plusieurs dysfonctionnements. Aussi longtemps que le dysfonctionnement n'est pas résolu, le message Error est conservé dans la boucle d'affichage et ce, même s'il n'est pas ouvert par la pression du bouton d'entrée. Au sein du niveau Error, l'erreur est affichée en fonction de la liste suivante.

Durant les 3 premières minutes qui suivent la mise en route du régulateur, le traitement et l'affichage de dysfonctionnements sont désactivés et ce afin d'attendre d'abord la mise en route d'autres parties de l'installation.

#### 6.1.1 Liste des erreurs

Err 1	Défaillance du capteur T <sub>F</sub>
Err 2	Défaillance du capteur T <sub>A</sub>
Err 3	Défaillance du capteur T <sub>R</sub>
Err 11	Accès non autorisé par modem

### 6.1.2 Etat de l'appareil

Le registre des états de l'appareil contient sous forme codée les informations relatives aux dysfonctionnements relevés, selon la liste des erreurs. Il peut être lu à partir des paramètres service, des paramètres de communication ou par Modbus. Si un message d'erreur est envoyé par SMS ou par Modbus, la défaillance est communiquée sous forme d'état de l'appareil. Le codage suivant est appliqué

Err 1 (Défaillance du capteur T<sub>F</sub>) 2 Err 2 (Défaillance du capteur T<sub>A</sub>) Err 3 (Défaillance du capteur T<sub>R</sub>) ↔ 4 Err 11 (Accès non autorisé) 1024

La valeur affichée dans le registre est la somme des pondérations des erreurs apparues.

Exemple: une défaillance au niveau de TF et TR (Err1 et Err3) génère la valeur d'erreur 5

Err1	1
Err3	4
Somme des pondérations:	5

#### 6.2 Fonctions de reset

Il est possible de réinitialiser l'EQJW 125 aux réglages d'origine ; pour ce faire, il faut aller dans le niveau SERVice (voir chapitre 3.2) et régler le paramètre SP04 sur:

- Réinitialiser les paramètres SERVice et communication
- 2 Réinitialiser les instructions de commutation
- 3 Réinitialiser les paramètres SERVice et communication et les instructions de commutation

#### 6.3 Mesures à prendre lorsque les valeurs de température mesurées sont erronées

Le symbole "erreur sonde" (voir page 7) apparaît en cas de court-circuit ou d'interruption des câbles de liaison des sondes. La liste suivante donne des indications sur le comportement du régulateur en cas de défaillance de l'une ou l'autre sonde.

Sonde de temp. extérieure: Si la sonde extérieure est défectueuse, la régulation s'effectue avec une consigne de 50 °C pour la température de départ, ou, lorsque la température de départ maximale (réglée sous le paramètre

SP16) est inférieure à 50 °C, elle s'effectue à la température de départ maximale.

Sonde de temp. de départ: Si la sonde de température de départ est défectueuse, la vanne se cale sur la position 30 %.

Sonde de temp. ambiante: Si la sonde de température ambiante est défectueuse, le régulateur travaille en fonction des régla-

ges appliqués au régime sans sonde d'ambiance.

## 7 Application


Le régulateur EQJW 125 assure la régulation de la température de départ d'un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure. Une adjonction supplémentaire de la température ambiante est possible. Le régulateur change d'état de fonctionnement en fonction des instructions de commutation entrées et du temps.

Il dispose d'une fonction de protection antigel, d'une fonction de commutation automatique de l'heure d'été, d'une fonction antiblocage de pompe et d'une fonction pour le séchage de la chape.

Une interface de communication permet d'assurer la liaison avec d'autres appareils, avec une station de commande Modbus (aussi par modem), ou l'envoi automatique par modem de messages d'erreur sous forme de SMS adressés à un téléphone mobile.

Un commutateur rotatif permet un changement immédiat du mode de fonctionnement et un accès direct aux réglages essentiels. Un bouton d'entrée, facile à utiliser, permet de modifier les réglages de l'appareil en toute simplicité.

#### 7.1 Schéma d'une installation



- A Régulateur de chauffage EQJW 125
- (B) Organe de réglage
- © Servomoteur
- Pompe à combustible
- (E) Sonde température de départ
- F Sonde température extérieure
- Sonde d'ambiance ou télécommande d'ambiance (le cas échéant)

#### 7.2 Remarques générales

Avant d'effectuer la mise en service de l'installation, il faudrait dans tous les cas vérifier la pente de la courbe et la limitation de

la température de départ. Selon l'application, nous recommandons les réglages suivants:

Chauffage par radiateurs: Pente de la courbe: Paramètre SERVice SP17 Valeur 1,4 ( ) Valeur 75°C ( ) Valeur 75°

Chauffage par le sol: Pente de la courbe: Paramètre SERVice SP16 Valeur 75°C ( Paramètre SERVice SP17 Valeur 0,6


Limitation de la température de départ: Paramètre SERVice SP16 Valeur 50°C

Attention: Cette application exige en plus la mise en place d'un thermostat de sécurité

Les valeurs recommandées ont fait leurs preuves, mais ne constituent pas forcément la solution optimale pour chaque installation. Aucune responsabilité n'est engagée pour les valeurs indiquées.

## 8 Conseils d'économie

Le chauffage est de loin le plus gros consommateur d'énergie au sein des ménages. 78 % de l'énergie nécessaire dans un ménage sont consommés par le chauffage (Source: "Wohnen & Energie Sparen" (habiter et faire des économies d'énergie); BINE Service d'information du centre d'information professionnel de Karlsruhe (D); juillet 2004). C'est justement dans ce domaine que l'on peut faire d'importantes économies d'énergie. La majeure partie des habitants, sous-estiment le potentiel des économies réalisables au niveau du chauffage et surestiment le potentiel d'économies réalisables au niveau des autres consommateurs. Une bonne isolation permettrait d'économiser pratiquement la moitié de l'énergie de chauffage. Les installations de chauffage modernes ainsi que leur régulation intelligente permet aussi de réaliser des économies. Un abaissement nocturne de 3°C commandé par le régulateur de chauffage permet d'économiser entre 5 et 8 % de l'énergie de chauffage. Une température constante de



18 °C dans les chambres à coucher et un abaissement nocturne dans les pièces de séjour, apportent entre 12 et 15 %. Une température constante de 16 °C dans les chambres à coucher et un abaissement de 3 °C durant les absences et durant la nuit dans les pièces de séjour permettent d'économiser environ 25 %.

Autres conseils permettant de réaliser des économies: Avancer au maximum l'heure de commutation en mode réduit. Chaque degré en moins au niveau de la température normale fait chuter les coûts de chauffage d'environ 6%. N'aérer que pendant une courte durée, mais de façon très intensive. Fermer les volets et stores durant la nuit. Dégager les radiateurs, autrement dit, ne pas mettre de meubles devant les radiateurs, ne pas mettre de rideaux en place devant les radiateurs, etc.

## 9 Valeurs de résistance Sondes Ni1000

Les sondes de températures requises selon l'application du EQJW 125 doivent répondre à la norme DIN 43760.


La résistance de la résistance de mesure au Nickel varie en fonction de la température. Le coefficient de température est toujours positif, autrement dit, la résistance augmente avec l'accroissement de la température. Voir table de valeurs (DIN 43760). Dans le cadre des tolérances prescrites, les sondes peuvent être remplacées sans étalonnage.

Température (°C)	Résistance (Ω) Ni1000
90	1549
80	1483
70	1417
60	1353
50	1291
40	1230
30	1171
20	1112
10	1056
0	1000
-10	946
-20	893
-30	842
-40	791


## 10 Accessoires

Pour d'autres composants, voir les fiches techniques Sauter PDS

## 11 Schéma de raccordement



# 12 Croquis d'encombrement



## 13 Caractéristiques techniques

## 13.1 Vue d'ensemble des caractéristiques techniques

Alimentation électrique: 230 V

Tolérance tension d'alimentation  $\pm 15$  %, 50,...60 Hz

Puissance absorbée: env. 2 VA

Degré de protection: IP 40 (en cas de montage encastré) (EN 60529)

Classe de protection: II (EN 60730-1)
Température ambiante admissible: 0...+50°C
Température de stockage admissible: -25°C...+65°C

Humidité ambiante admissible: 5...95 % hr (sans condensation)

 Immunité CEM
 EN 61000-6-1, 2

 Rayonnement CEM
 EN 61000-6-3, 4

 Sécurité
 EN 60730-1

 Poids avec socle
 env. 0,4 kg

 Dimensions avec socle (B × H × T)
 146 × 98 × 41

Horloge de commutation:

Réserve de marche Min. 24 h, si l'alimentation était branchée pendant 4 h au min. ; les para-

6 / jour ou 48 / semaine

mètres, les instructions de commutation sont mémorisés en permanence

Précision de marche meilleure que 1 s / jour

Intervalle de commutation 10 min Programme hebdomadaire

Nombre d'instructions de commutation

Intervalle de commutation

Programme annuel

Nombre d'instructions de commutation

Entrées:

2 sonde de température Ni1000 1 sonde de température ou Ni1000

Télécommande Sorties:

3 relais

Sortie relais Pompe Contact à fermeture 230V / 2A / cos φ > 0.5 courant de démarrage adm. 7A (max. 1 s)

Sorties relais pour organe de réglage  $2 \times \text{contact}$  à fermeture 230V / 0.5A /  $\cos \varphi > 0.5$ 

1 jour

20

Interface:

Spécifications électriques: RS485, 2-fils de façon semblable à RS232

Interfaces protocoles: Modbus (esclave, format Modbus RTU, liaison avec station de com-

mande), ou en alternative bus d'appareils pour la liaison avec d'autres

appareils

Précision de mesure meilleure que  $\pm$  0,3 K © 25 °C

Constante de temps Traitement des valeurs de env. 10 sec pour T<sub>A</sub>,

mesure

< 5 sec. pour T<sub>R</sub> et T<sub>F</sub>

Courbe de chauffe

Amortissement de la température extérieure Constante de temps env. 21 h

Limite de chauffe été / hiver

courbée, sans influence d'une source de chaleur externe (voir page 4)

Constante de temps env. 21 n ON correspond à été  $\rightarrow$  hiver; OFF correspond à hiver  $\rightarrow$  été;

ON si TAged < TS/W - 1 K; OFF si TAged > TS/W

Correction du zéro Température ambiante Tsw réglable via SP 18 possible jusqu'à  $\pm$  6 K Correction du zéro Température extérieure possible jusqu'à  $\pm$  9 K

## 13.2 Vue d'ensemble des principales fonctions

Compensation de la temp. ambiante La compensation de la température ambiante est activée à partir du niveau

SERVice si une sonde d'ambiance est raccordée. L'influence de cette fonction est réglable au niveau SERVice. Le changement maximal de TF sur la base de la com-

pensation comporte ± 30 K.

Protection hors-gel La fonction hors-gel devient active lorsque le régulateur se trouve en mode DECL.

De plus, la température extérieure doit tomber en dessous de la limite de la protection hors-gel qui est de 3 °C. La fonction hors-gel devient inactive lorsque la température extérieure est supérieure à 4 °C. Lorsque la fonction hors-gel devient active,

une température de départ de +10 °C sera régulée.

Protection antiblocage de pompe La protection antiblocage de la pompe est activée à partir du niveau SERVice. La pompe est mise en marche chaque jour à 00.00 h si elle n'était pas en service pen-

dant les dernières 24 heures. Cette fonction est active dans tous les modes de fonc-

tionnement à l'exception du mode manuel.

Limitation maximale de la temp. départ Les deux valeurs de consigne (min./max.) pour la température de départ sont limitées. S'il en résulte une valeur de consigne calculée pour la température de départ

qui se situe au-dehors de la limite, la température limite est régulée. Le réglage de la valeur de consigne s'effectue au niveau SERVice. Comme la régulation de la température de départ est désactivée en mode manuel, aucune limitation n'aura lieu. La limitation de la température de départ est également mise hors service lorsque la

fonction hors-gel a été activée.

Mode manuel Le mode manuel permet de régler la pompe et la vanne de manière indépendante. Le réglage s'effectue au moyen de menus après avoir activé le mode manuel. Le

mode manuel est activé à partir du niveau SERVice. Le réglage d'usine empêche

l'utilisation pas cette fonction.

Automatismes de déclenchement Le régulateur de chauffage permet d'économiser de l'énergie grâce à l'automatisme de déclenchement sans diminution du confort, chaque fois que cela est possible.

Les possibilités pour la coupure du régulateur de chauffage sont les suivantes :

a) EQJW 125 en mode fonctionnement DECL.

b) Limite de chauffe été/hiver DECL.

c) TA ≥ TRs (pour TA ≤ TRs – 1 K le régulateur se remet en marche)

Programmes de commutation Programme de commutation annuel avec 48 instructions de commutation et hebdo-

madaire avec 20 instructions de commutation au maximum. . L'intervalle minimal entre deux commutations est de 10 minutes ou 1 jour. Au cours du programme de commutation hebdomadaire ou annuel, le mode de service prioritaire est celui qui consomme le moins d'énergie. Les instructions du programme annuel ne seront pas

effacées après avoir été exécutées.

Multiplication TA La température extérieure est saisie par le EQW 125 et la valeur mesurée est mise à

la disposition des autres régulateurs par le biais d'un bus appareil. Le paramétrage

de cette fonction s'effectue au niveau de la communication.

Séchage de la chape La norme DIN 4725 (partie 4) prescrit que les chapes en anhydride doivent être

chauffées avant la pose du revêtement de sol. Pour ceci, il faut d'abord maintenir la température de départ à 25° C pendant trois jours. Ensuite la température de départ maximale devra être maintenue pendant les quatre jours suivants. Cette fonction a été intégrée dans l'EQJW 125. L'appel de cette fonction s'effectue à partir du niveau

SERVice.

Communication Modbus L'EQJW 125 permet de communiquer à l'aide du protocole Modbus RTU et par le

biais d'une interface RS 485.

L'EQJW 125 fait toujours fonction de « Slave ».

Des messages d'alarme SMS peuvent être transmis par modem à un téléphone Transmission d'alarmes par SMS

portable. L'interface utilisée à cet effet est similaire à RS 232. Le protocole utilisé est

le TAP (Telocator Alphanumeric Protocol).

## 14 Vue d'ensemble des paramétrages du régulateur

## 14.1 Liste des paramètres SERVice

Lorsque le réglage d'origine des paramètres SERVice est modifié, il faut noter les valeurs modifiées dans le tableau suivant.

Paramètre	: 🗽	Paramètre	: Ē~	
(Modification	)			
SP01:	X.xx	SP14:	120	
SP02:	0	SP15:	0	
SP03:		SP16:	75	
SP04:	0	SP17:	1.4	
SP05:	0	 SP18:	15	
SP06:	3	 SP19:	16	
SP07:	0	 SP20:	1	
SP08:	0	 SP21:	0	
SP09:	20	 SP22:	0	
SP10:	0	 SP23:	25.10	
SP11:	0	 SP24:	25.03	
SP12:	40	 SP60:	0	
SP13:	240			

## 14.2 Liste des paramètres de communication

Lorsque le réglage d'origine des paramètres de communication est modifié, il faut noter les valeurs modifiées dans le tableau suivant.

	r <sup>op</sup>		r <sup>o</sup>	
Paramètr	e: 🗠	Paramèt	re: 🗠	
(Modification	on)			
CP01:	Χ	CP14:	0	
CP02:	2	CP15:	0	
CP03:	19.200	CP16:	auto	
CP04:	-	_ CP17:	0	
CP05:	-	_ CP18:	5	
CP06:	-	_ CP19:	5	
CP07:		_ CP20:	5	
CP08:		_ CP21:	0	
CP09:	1	_ CP22:	0	
CP10:	0	_ CP23:	0	
CP11:	0	_ CP24:	0	
CP12:	0	_		
CP13:	0			

## 14.3 Programme de commutation hebdomadaire

Jour	Heure	Mode de fonctionnemen	(effacé)
Tous les jours Tous les jours	06:00 22:00	Mode normal Mode réduit	
Instructions de com Jour	mutation insérées p Heure	oour le programme l Mode de	nebdomadaire
		fonctionnemen	t
		<del></del>	
		· —————	
		<del></del>	

# 14.4 Programme de commutation annuel

Instructions de comm Jour	nutation insérées pou Mois	r le programme annuel Mode de fonctionnement
		<del></del>
	<del></del>	
	<del></del>	
	<del></del>	

7001029002 R11 Sauter Components

## 15 Index

## Α

Abréviations	
Accessoires	
Adresse	
Automatisme de déclenchement	39
В	
Besoin en chaleur	19
Bit collectif	32
C	
Caractéristiques techniques	38
Chauffage par le sol	35
Chauffage par radiateurs	
Circuit primaire	
Commutateur rotatif	
Commutation de meure d'été / heure d'hiver	
Commutation heure d'hiver / heure d'été	
Consommation d'énergie	
Correction de la température ambiante	
Correction de la température extérieure	
Courbe de chauffe	14
D	
Description des éléments de commande	a de la companya de
Dysfonctionnements	34
	_
E	
Etat de l'appareil	13, 33
F	
Constinue	20
FonctionsFonctions de protection	
Fournisseur d'accès	
-	
I	
Instruction de commutation	25, 26
Instructions de montage	<u> </u>
Intervalle de scrutation	13
L	
Légende	Ę
Limitation	
Limitation maximale	
Limitation minimale	14
Limite de chauffe	14
M	
Message d'erreur	20. 33
Meubles	
Modbus	39
Mode Communication	
Mode de fonctionnement	•
Mode manuel	-, -
Modem	29, 33
N	
Numéro de série	

0	
Ordres de commutation	13
P	
Paramètres de SERVice	5
Party	28
Pente	35
Périodes	26
Première mise en service	8
Prestataire	33
Programme annuel	26
Programme de commutation	
Programme de commutation annuel	41
Programme de commutation hebdomadaire	
Protection antiblocage de pompe	
Protection antiblocage des pompes	
Protection antigel	
Protection hors-gel	
R	
Radiateurs	
Réglage d'origine	
Reset	13
Résistance	
Résistance de mesure au Nickel	
Résistances Ni1000	36
Rideaux	36
S	
Schéma de raccordement	37
Séchage de chape	15, 39
Servomoteur	13
Sonde de température ambiante	13
Sonde de température de départ	34
Sondes	36
Sondes de température	
sortie PMW	13
Station pilote	32
Synchronisation horaire	19
Т	
Table des matières	
Téléphone mobile	
Température ambiante	
Température de départ	•
Temps de marche vanne	
Tentative d'appel	
Thermostat de sécurité	
Touche	
Touche Reset	
Transmission d'alarme	39
V	
Vacances	
Vitesse de transmission	
Vue d'ensemble des paramétrages du régulateur	40